



Asfalttankar Vegagerðarinnar: Allir tankar

12.05.01 Asfalttankar Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar

## Asfalttankar Vegagerðarinnar: Allir tankar

# Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar

## Um frágang vegna rekstrarstöðvunar, tímabundið eða varanlega

### Tímabundin rekstrarstöðvun:

Atriði	Viðbrögð	Ábyrgð
Asfalttankur	Tæma asfalttanka og afgreiðslulögn, dæla á bíl, keyra á næstu stöð sem getur tekið við asfaltinu, dæla á tanka þar	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð
Lýsistankur	Tæma lýsistanka og afgreiðslulögn, dæla á bíl, keyra á næstu stöð sem getur tekið við lýsinu, dæla á tanka þar	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð
Smátankur með viðloðunarefni	Tankur tæmdur og fluttur á lóð Vegagerðar. Efni flutt á stöð sem getur tekið við því.	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð
Olúgildirur	Skoða hvort sé nauðsynlegt að tæma.	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð
Dæluhús og rafmagn	Taka rafmagn af. Læsa.	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð
Upplýsingar í samræmi við starfsleyfi	Tilkynning til UST um rekstrarstöðvun með mánaðar fyrirvara	Yfirmaður rekstrardeildar / Yfirverkstjóri Vegagerðar á viðkomandi þjónustustöð



Asfalttankar Vegagerðarinnar: Allir tankar

12.05.01 Asfalttankar Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar

### Varanleg rekstrarstöðvun:

Atriði	Viðbrögð	Ábyrgð
Asfalttankur	Tæma asfalttanka og afgreiðslulögn, dæla á bíl, keyra á næstu stöð sem getur tekið við asfaltinu, dæla á tanka þar. Tankur fjarlægður.	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Lýsistankur	Tæma lýsistanka og afgreiðslulögn, dæla á bíl, keyra á næstu stöð sem getur tekið við lýsinu, dæla á tanka þar. Tankur fjarlægður.	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Löndunarlögn og heitolíulagnir við hana	Löndunarlögn, heitolíulögn tæmd og fjarlægð. Löndunarbrunnur á bryggjuplani fjarlægður.	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Smátankur með viðloðunarefni	Tankur tæmdur og fluttur á lóð Vegagerðar. Efni flutt á stöð sem getur tekið við því.	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Olúgildirur	Allar lagnir tæmdar sem og olíuskiljur. Allt fjarlægt	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Dæluhús og rafmagn	Allt tekið niður og fjarlægt	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Upplýsingar í samræmi við starfsleyfi	Tilkynning til UST um rekstrarstöðvun með mánaðar fyrirvara	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri
Girðing umhverfis svæði	Allt fjarlægt.	Yfirmaður rekstrardeildar / svæðisstjóri